

附件 1

广州市公务车维修项目工时费明细表

(货币单位：人民币元)

类别	编号	维修项目	工时费			备注
			3000CC 以上	1800-3000CC (含)	1800CC (含) 以下	
维修项目 I						
整车 保养	101	一级维护	264	240	216	
	102	二级维护	660	600	540	
	103	更换机油, 机油滤清器	79	72	65	
	104	更换波箱油 (手动)	106	96	86	
	105	更换波箱油 (自动)	158	144	130	
	106	更换波箱油 (电控波箱)	560	450	400	
	107	保养四轮刹车	264	240	216	
	108	保养冷却系统	158	144	130	
	109	保养空调系统 (不含加注雪种)	238	216	194	
	110	保养转向系统	158	144	130	
	111	清洗发动机外表	132	120	108	
	112	汽车检测年审 (汽油)	396	360	324	包含: 车辆检测费、复检费、刹车、尾气、灯光、功率、车门贴字、撕除广告纸、免费接送车辆等等。数量有改动按实际情况为准。
	113	汽车检测年审 (柴油)	644	585	527	
	114	更换行驶证	360	360	360	
维修项目 II						

发 动 机	201	发动机大修(含吊装发动机)	3,080	2,800	2,520	(别克、广丰、本田: 4500)
	202	吊装发动机总成	1,320	1,200	1,080	
	203	更换发动机下挡泥板	79	72	65	
	204	更换发动机左侧支承胶	158	144	130	
	205	更换发动机右侧支承胶	158	144	130	
	206	更换发动机后支承胶	220	200	180	
	207	清洗、调校喷油嘴(全车套)及节气门(4缸)	594	540	486	
	208	清洗、调校喷油嘴(全车套)及节气门(6缸)	792	720	648	
	209	检修发动机燃油喷射系统	2,904	2,640	2,376	
	210	取断头螺丝(支)	158	144	130	
	211	更换汽油泵(电动泵)	343	312	281	
	212	拆装燃油箱	343	312	281	
	213	拆装或更换谐振箱	238	216	194	
	214	更换防冻液	106	96	86	
	215	更换水泵及防冻液	370	336	302	
	216	拆装水箱	238	216	194	
	217	更换水道闷头	79	72	65	
	218	更换旁通水管	79	72	65	
	219	更换上水管	79	72	65	
	220	更换下水管	79	72	65	
	221	更换冷却风扇马达	198	180	162	
	222	拆装油底壳(不含吊装发动机)	211	192	173	
	223	更换曲轴后油封(含吊装波箱)	660	600	540	(别克、广丰: 1800, 本田: 1500)

	224	更换曲轴前油封 (不含吊装发动机)	396	360	324	
	225	焊补排气管	132	120	108	
	226	更换排气管吊胶	40	36	32	
	227	拆装、更换排气管 前段	198	180	162	(别克、广 丰: 400-440, 本田: 无)
	228	拆装、更换排气管 第二段	106	96	86	
	229	拆装、更换排气管 第三段	106	96	86	
	230	拆装、更换排气管 尾段	106	96	86	
	231	拆装或更换空滤 器总成	158	144	130	
	232	更换方向泵皮带	106	96	86	
	233	更换发电机皮带	106	96	86	
	234	更换空调皮带	106	96	86	
	235	更换正时皮带, 调 整配气正时	528	480	432	
	236	更换正时链, 调整 配气正时(不含吊 装发动机)	704	640	576	广丰、本田: 1200, 800 皮 带; 别克: 1200, 1500 链)
	237	皮带张紧力调节	79	72	65	
	238	更换气缸垫(4缸)	880	800	720	(广丰: 4-1800, 6-2200, 别 克、本田: 4-1200, 6-1800)
		更换气缸垫(6缸)	1, 320	1, 200	1, 080	
	239	拆装气门室盖	330	300	270	
	240	更换油门拉线	158	144	130	
	241	更换电子油门(含 解码)	400	300	260	
	242	废气检测	0	0	0	
	243	检修起动机	264	240	216	
	244	检修发电机	264	240	216	

245	检查、更换分火线,分火头及分火盖	198	180	162	
246	更换节温器	132	120	108	
247	更换节温器盖	132	120	108	
248	更换连接水管(水泵到节温器)	132	120	108	
249	更换起动机总成	198	180	162	
250	更换发电机总成	198	180	162	
251	更换发动机缸盖(4缸)	1,100	1,000	900	
	更换发动机缸盖(6缸)	1,540	1,400	1,260	
252	更换机油集滤器(不含吊装发动机)	238	216	194	
253	更换机油泵总成(不含吊装发动机)	238	216	194	
254	更换曲轴皮带轮	330	300	270	
255	拆装处理排气管前端接口漏气	198	180	162	
256	拆装进气歧管	462	420	378	
257	拆装排气管歧管	396	360	324	
258	更换风扇偶合器	198	180	162	
259	检修汽油泵	370	336	302	
260	清洗燃油箱	396	360	324	
261	拆装高压油泵(柴油)	580	580	580	
262	清洗曲轴箱机油集滤器	264	240	216	
263	研磨气门(支)	40	36	32	
264	换发动机全套活塞环	1,980	1,800	1,620	
265	换连杆轴承	1,980	1,800	1,620	
266	检修空气压缩机	370	336	302	
267	换机油感应器	66	60	54	
271	检修离合器液压总泵	198	180	162	
272	免拆清洗引擎油路	198	180	162	

273	换发动机活塞、连杆	1,980	1,800	1,620	
274	更换正时齿轮	528	480	432	
275	换机油感应器、测量机油压力	106	96	86	
276	检修气门漏气（4缸）	1,100	1,000	900	
	检修气门漏气（6缸）	1,540	1,400	1,260	
277	换柴油机气缸垫	1,056	960	864	
278	清洗更换燃油滤清器（外置式）	193	175	158	
279	清洁怠速控制器	198	180	162	
280	更换检查水温感应器	106	96	86	
281	更换火花塞	106	96	86	别克：300， 广丰：150， 本田：150
282	检修正时皮带异响或漏油	528	480	432	
283	检修更换机油格座	132	120	108	
284	镶气门座（个）	66	60	54	
285	油电路保养	396	360	324	
286	发动机电脑检测	198	180	162	（本田：750， 广丰：450， 别克：300）
287	调怠速	66	60	54	
289	检修曲轴通风装置	198	180	162	
290	清洗空气滤清器或更换滤芯	40	36	32	
291	更换油箱	343	312	281	
292	检修正时链或齿	528	480	432	
293	清理发动机积碳（4缸）	880	800	720	
	清理发动机积碳（6缸）	1,320	1,200	1,080	
294	更换飞轮齿（含吊装波箱）	660	600	540	（别克：1200；广丰：1500）
295	拆装清洗汽油喷嘴（支）	110	100	90	

	296	更换三元催化器 （不含吊装发动 机）	165	150	135	
	297	清洗或更换节气 门阀体	370	336	303	
	298	更换燃油蒸发控 制装置	198	180	162	
	299	检测、清洗废气再 循环（EGR）系统	150	150	150	
	300	免拆清洗发动机 气路系统	150	150	150	
		免拆清洗曲轴箱	150	150	150	
		拆洗三元催化器 （不含吊装发动 机）	440	400	360	
		更换涡轮增压器	550	500	450	
		拆装清洗柴油喷 油嘴（支）	132	120	108	
	维修项目 III					
传 动 系 统	301	更换离合器片	660	600	540	
	302	维修或保养离合 器总泵	198	180	162	
	303	维修或保养离合 器分泵	158	144	130	
	304	分解、修理差速器	1, 320	1, 200	1, 080	
	305	分解、修理自动变 速箱	3, 696	3, 360	3, 024	
	306	分解、修理手动变 速箱	1, 584	1, 440	1, 296	
	307	吊装变速箱总成	572	520	468	（别克： 1800；广丰： 2400）
	308	拆装波箱油底壳	198	180	162	
	309	更换波箱吊胶	158	144	130	
	310	更换或润滑波箱 换挡拉索	238	216	194	
	311	更换或润滑波箱 油门拉索	238	216	194	
	312	更换前驱动半轴 （单边）	220	200	180	
	313	更换半轴外球笼 （单边）	220	200	180	
	314	更换半轴内球笼	220	200	180	

		(单边)				
315	更换半轴防尘套、 保养球笼（单边）	220	200	180		
316	换传动轴中间轴 承或油封	198	180	162		
317	换油箱支架胶	198	180	162		
318	拆装后桥	1056	960	864		
319	调校离合器	79	72	65		
320	换传动轴万向节 总成	106	96	86		
321	换差速器油封	264	240	216		
323	换半轴油封（单 边）	264	240	216		
324	更换轮毂轴承 （轮）	198	180	162		
325	检修挂档机构	238	216	194		
326	检修变速箱操纵 机构	198	180	162		
327	更换变速箱前油 封	660	600	540	（含吊装发 动机，别克： 1800，广丰： 1500）	
328	更换变速箱后油 封	198	180	162		
329	换离合器分离轴 承	660	600	540		
330	检修后轮壳油封 漏油	158	144	130		
331	更换波箱档位显 示器	330	300	270		
332	检测更换波箱电 磁阀	396	360	324	（广丰：800 和 950，别克： 1500-1800）	
333	检修波箱液压油 路板	1, 584	1, 440	1, 296		
334	更换米表线	132	120	108	（广丰：250， 别克：300）	
335	更换轮胎及动平 衡（条）	55	50	45		
336	更换传动轴吊胶	106	96	86		
337	检修 P 档锁止开 关	198	180	162	（广丰：300， 别克：450）	

	338	更换差速器油	55	50	45	
	339	外调校手刹	88	80	72	
	340	更换变速杆	165	150	135	(广丰: 300, 别克: 450)
维修项目 IV						
悬挂系统	401	前独立悬挂解体、修理(单边)	594	540	486	
	402	后独立悬挂解体、修理(单边)	528	480	432	
	403	更换后悬挂推杆	211	192	173	
	404	更换后悬挂稳定杆	211	192	173	
	405	更换轮胎螺丝(轮)	66	60	54	
	406	更换螺旋弹簧(支)	264	240	216	
	407	更换前减震器(支)	264	240	216	
	408	更换后减震器(支)	198	180	162	
	409	更换前轮避震器座胶	238	216	194	
	410	更换前轮定位拉杆	211	192	173	
	411	更换前上挂臂(单边)	264	240	216	
	412	更换前下挂臂(单边)	264	240	216	
	413	更换后轮上挂臂(单边)	264	240	216	
	414	更换后轮下挂臂(单边)	264	240	216	
	415	更换平衡杆胶	79	72	65	
	416	更换前平衡杆小连杆	79	72	65	
	417	拆装平衡杆	198	180	162	
	418	拆装或更换转向节(单边)	290	264	238	
	419	拆装前轮轴承(单边)	198	180	162	别克: 300, 广丰: 400
	420	拆装后轮轴承(单边)	198	180	162	

421	平衡轮胎（条）	30	30	30	
422	更换轮胎，平衡轮胎（四轮）	264	240	216	
423	更换钢圈，平衡轮胎（四轮）	264	240	216	
424	更换发动机前横梁	792	720	648	
425	更换发动机后横梁	792	720	648	
426	换普通前避震器（支）	106	96	86	（别克：300，广丰：300）
427	换普通后避震器（支）	106	96	86	（别克：150，广丰：300）
428	检修前轮钢板弹簧断（单边）	264	240	216	
429	检修后轮钢板弹簧断（单边）	264	240	216	
430	检修铆前钢板支架座	396	360	324	
431	检修铆后钢板支架座	396	360	324	
432	调校前桥扭杆弹簧	132	120	108	
433	换悬挂上、下球头（单边）	264	240	216	
434	换转向节主销	502	456	410	
435	更换钢板销及衬套	370	336	302	
436	换后钢板弹簧（单边）	264	240	216	
437	更换前桥	792	720	648	（别克：900；广丰：1000）
438	更换后桥	792	720	648	（别克：1200；广丰：1200）
439	调整转向角度	52	48	43	
440	检修横直拉杆	158	144	130	
441	换扭杆式前叉板胶套及轴（单边）	154	140	126	（别克：300；广丰：300）
442	检修更换转向辅助臂（个）	154	140	126	
443	检修可变悬架系统	2, 640	2, 400	2, 160	

	444	检修空压式悬架避震系统	2,640	2,400	2,160	
	445	检修电子悬挂线路	792	720	648	
	446	更换前轮油封（轮）	158	144	130	（别克：300；广丰：300）
	447	更换后轮油封（轮）	158	144	130	（别克：300；广丰：300）
维修项目 V						
制 动 系 统	500	检修四轮刹车	330	300	270	
	501	更换前制动片	185	168	151	
	502	更换后制动片（碟刹）	185	168	151	
	503	更换后制动蹄（鼓刹）	185	168	151	
	504	更换手刹片	185	168	151	
	505	更换后制动鼓	185	168	151	
	506	光整制动盘（个）	66	60	54	
	507	更换前制动盘	198	180	162	
	508	更换后制动盘	198	180	162	
	509	更换制动踏板	343	312	281	
	510	镗制动鼓（个）	66	60	54	
	511	检修制动总泵	238	216	194	
	512	更换制动总泵	198	180	162	
	513	检修制动分泵（碟）（个）	79	72	65	
	514	更换制动分泵（前）（个）	79	72	65	
	515	更换真空助力器	396	360	324	
	516	更换 ABS 执行器	524	476	428	
	517	更换 ABS 转速传感器（个）	106	96	86	
	518	更换车轮制动软管（条）	158	144	130	
	519	更换全车手刹拉线	238	216	194	
	520	调整手拉杆	106	96	86	
	521	换刹车比例阀	238	216	194	
	522	调校四轮刹车（含放空气）	158	144	130	

	523	更换刹车油	132	120	108	
	524	检修 ABS 系统	2, 112	1, 920	1, 728	
维修项目 VI						
转向系统	601	四轮定位检测、调整	370	336	302	
	602	前束检测、调整	132	120	108	
	603	更换方向机总成（齿条）（含四轮定位）	880	800	720	
		更换方向机总成（循环球）	330	300	270	
	604	大修方向机（齿条）（含四轮定位）	1, 100	1, 000	900	
		大修方向机（循环球）	528	480	432	
	605	更换方向助力油泵	343	312	281	
	606	拆装转向管柱	396	360	324	
	607	拆装转向横拉杆（内球头）（不含四轮定位）	198	180	162	（别克：300，广丰：300）
	608	拆装调整方向盘	198	180	162	
	609	更换方向机油	66	60	54	
	610	更换方向机防尘套（不含四轮定位）	238	216	194	
	611	调整方向盘间隙	66	60	54	
	612	更换助力泵油壶	106	96	86	
	613	换方向机中尺	238	216	194	
	614	换方向机高低压油管	330	300	270	
	615	检修或更换转向机电控系统	880	800	720	
	616	更换方向机油散热器	330	300	270	
	617	更换方向盘	198	180	162	
	618	换转向机十字轴	502	456	410	
	619	换方向锁	330	300	270	
维修项目 VII						
空	701	补充雪种	55	50	45	

调 系 统	703	更换电磁离合器	396	360	324	
	704	更换压缩机	330	300	270	(别克: 450, 广丰: 550)
	705	更换冷凝器	396	360	324	
	706	清洁或更换蒸发器(不含拆装仪表台)	330	300	270	
	707	更换暖水开关阀(不含拆装仪表台)	158	144	130	
	708	更换风量调节开关(不含拆装仪表台)	158	144	130	
	709	更换冷暖调节开关或拉索(不含拆装仪表台)	158	144	130	
	710	更换 A/C 开关(不含拆装仪表台)	158	144	130	
	711	更换暖风水箱(不含拆装仪表台)	330	300	270	
	712	拆装装空调鼓风机(不含拆装仪表台)	330	300	270	
	713	拆装空调进气滤网	106	96	86	
	714	检修电子扇电路	264	240	216	
	715	检修空调电路(普通)(不含拆装仪表台)	330	300	270	
	716	空调系统大修(单蒸发器)(不含拆装仪表台)	1,100	1,000	900	
		空调系统大修(双蒸发器)(不含拆装仪表台)	1,760	1,600	1,440	
	717	换雪种瓶	165	150	135	
	718	抽真空加雪种	165	150	135	
	719	换高低压管(条)	238	216	194	
	720	检查更换空调继电器	106	96	86	
	721	清洗冷气风口、管道(不含拆装仪表台)	264	240	216	

	722	排除蒸发箱外水道堵塞	106	96	86	
	723	更换膨胀阀(不含拆装仪表台)	330	300	270	
	725	拆装更换冷气温 度感应器(不含拆 装仪表台)	330	300	270	
	726	更换空调保险阀	165	150	135	
	727	检修空调电路(自 动)(不含拆装仪 表台)	1,056	960	864	
	728	检修暖气系统(不 含拆装仪表台)	330	300	270	
	729	拆装仪表台	1,056	960	864	(别克: 1500-1800, 广丰: 1000)
	730	清洗蒸发器	238	216	194	
维修项目 VIII						
电 器 系 统	801	检修里程表线路	264	240	216	
	802	检修水温表线路	264	240	216	
	803	检修转速表线路	264	240	216	
	804	检修燃油表线路	264	240	216	
	805	检修机油压力线 路(机油灯亮)	264	240	216	
	806	检修充电指示灯 线路	264	240	216	
	807	检修全车灯光线 路	792	720	648	
	808	调整大灯位置及 光轴	158	144	130	
	809	拆修雨刮连杆机 构(不含拆装仪表 台)	370	336	302	
	810	检修雨刮喷水机 构	158	144	130	
	811	更换雨刮喷水壶 或喷水电机	106	96	86	
	812	更换天线总成	158	144	130	
	813	更换电池	55	50	45	
	814	更换前门音响喇 叭(个)	88	80	72	(别克、广 丰: 250)
	815	更换后音响喇叭(个)	88	80	72	

	816	拆装音响主机	132	120	108	(别克、广丰：250)
	817	更换电喇叭	66	60	54	
	818	更换气囊袋线盘	198	180	162	(别克：450，广丰：250)
	819	更换左右气袋及电脑(含拆装仪表台)	1,320	1,200	1,080	
	820	更换升降器总开关	79	72	65	
	821	更换前门升降器或马达(单门)	198	180	162	
	822	更换后门升降器或马达(单门)	198	180	162	
	823	更换转向组合开关	264	240	216	
	824	更换前大灯或大灯座(只)(不含拆保险杠)	106	96	86	
	825	更换前角灯(只)	79	72	65	
	826	更换后尾灯(只)	79	72	65	
	827	更换后高位制动灯	106	96	86	
	828	更换前保险杠灯(只)	79	72	65	
	829	检修、更换前射灯	79	72	65	
	830	检修手刹灯线路	198	180	162	
	831	检修挂挡杆灯线路	264	240	216	
	832	拆装检修天窗机构(含拆装天花内饰板)	792	720	648	
	833	更换天窗开关	79	72	65	(别克：150，广丰：220)
	835	检修电动后视镜及电路	198	180	162	
	836	更换仪表板照明灯泡	158	144	130	
	837	全车线路大修	1,980	1,800	1,620	
	838	消除故障码	350	350	350	
	839	更换室内倒车镜	55	50	45	

840	换刮雨马达（不含拆装仪表台）	370	336	302	
841	换继电器	106	96	86	
842	换保险盒（不含线束更换）	370	336	302	
843	检修电子防盗器系统	198	180	162	
844	检修电子油门故障	238	216	194	
845	检修车速传感器	220	200	180	
846	检修巡航系统控制电路	370	336	302	
847	检修电动座椅电路	238	216	194	
848	更换外把手	88	80	72	
849	更换四档泥板	66	60	54	
850	检修电动车窗电路	264	240	216	
851	检修中央门锁	238	216	194	
852	拆装更换门灯感应器（个）	66	60	54	
853	检修安全带感应器	79	72	65	
854	更换刹车油量感应器	66	60	54	
855	拆检尾门锁灯开关总成	79	72	65	
856	检修起动线路	158	144	130	
857	更换电池头（正）	40	36	32	
858	更换电池头（负）	40	36	32	
859	发动机保养电脑归零	220	200	180	
860	检修气囊控制电路故障	960	880	800	（别克：450；广丰：450）
861	检修自动波外控电器	385	350	315	
862	检修液压方向机电子控制系统	440	400	360	
863	检修自动防撞系统（仪表台）	330	300	270	
864	配装遥控器	220	200	180	
865	检修加速防滑系	792	720	648	

		统（ASR）				
	866	检修四轮驱动系统电路	462	420	378	（广丰：600）
	867	检修 CD 收放机外接电路	264	240	216	
	868	检修电子仪表板电路	264	240	216	
	869	检修更换雾灯（一对）	119	108	97	
	870	检修大灯高低调整装置（内置式）	158	144	130	
	871	更换雨刮臂	40	36	32	
	872	检修倒车灯电路	198	180	162	
	873	检修雨刮电路	264	240	216	
	874	检修喇叭电路	176	160	144	
	875	安装车尾静电电线	33	30	27	
	维修项目 IX					
车 身 部 分	901	拆装车身饰件	880	800	720	
	902	更换前中网	110	100	90	
	903	更换前或后挡风玻璃	385	350	315	
	904	更换发动机盖	165	150	135	
	905	更换发动机仓前龙门架	990	900	810	
	906	更换发动机盖锁并调整	88	80	72	
	907	更换发动机盖拉索拉手	165	150	135	
	908	更换倒车镜（单边）	132	120	108	
	909	拆装倒车雷达	385	350	315	
	910	更换前翼子板（单边）	275	250	225	
	911	更换后翼子板（单边）（含拆装后杠、后档等相关附件）	1,980	1,800	1,620	
	912	更换前车门（个）（含相关附件拆装）	495	450	405	
	913	更换前门玻璃（件）（含相关附件拆装）	165	150	135	

914	拆装前门内饰板 (件)	88	80	72	
915	拆装后门饰板 (件)	88	80	72	
916	更换车身前立柱 (单边)(含相关附件拆装)	2,420	2,200	1,980	
917	更换车身中立柱 (单边)(含相关附件拆装)	1,320	1,200	1,080	
918	更换前门锁机并 调整(个)	165	150	135	
919	更换后门锁机并 调整	165	150	135	
920	更换落水槽饰条 (条)	88	80	72	
921	更换前门玻璃绒 槽(条)	165	150	135	
922	更换后门玻璃绒 槽	198	180	162	
923	更换门锁驱动器 (个)	165	150	135	
924	更换后门玻璃 (件)	198	180	162	
925	更换行李箱盖	198	180	162	
926	更换前保险杠	220	200	180	
927	更换后保险杠	220	200	180	
928	更换全车标志	165	150	135	
929	更换全车锁(不含 解码)	550	500	450	(别克: 900; 广丰: 1000)
930	安装全车电镀楣	66	60	54	
931	更换天窗玻璃	330	300	270	
932	拆装天窗机构	550	500	450	
933	更换后门三角窗	165	150	135	
934	更换车身下裙(单 边)	88	80	72	
935	更换后门玻璃外 压条	198	180	162	
936	更换前门玻璃外 压条	165	150	135	
937	修复校正大梁(不 含拆装其他附件)	1,650	1,500	1,350	

938	更换车身地毯（不含拆装仪表台）	660	600	540	
939	更换车顶	2, 200	2, 000	1, 800	
940	拆装车内天花	275	250	225	（别克：900； 广丰：600）
941	更换油箱拉索	165	150	135	
942	更换油箱开启盖	33	30	27	
943	更换水箱上支架	110	100	90	
944	更换水箱下支架	198	180	162	
945	更换车门防水胶条	44	40	36	
946	更换车门外拉手	198	180	162	
947	更换车门内拉手	110	100	90	
948	更换车门限位器	110	100	90	
949	更换后车门	495	450	405	
950	拆装行李箱内饰件	275	250	225	
951	更换行李箱后围板	715	650	585	
952	更换行李箱拉簧	165	150	135	
953	拆装前排座椅（个）	220	200	180	
954	拆装后排座椅及靠背	165	150	135	
955	更换前轮内挡泥衬胶（单边）	44	40	36	
956	更换后轮内挡泥补胶（单边）	44	40	36	
957	更换车门防撞胶	275	250	225	
958	更换大灯下支架	275	250	225	
959	更换前保险杠内支架	220	200	180	
960	更换后保险杠内支架	220	200	180	
961	更换前叶子板内托（左或右）	880	800	720	
962	更换后叶子板内托（左或右）	880	800	720	
963	更换门柱外饰铰	198	180	162	
964	更换后盖铰	132	120	108	

965	更换前、后门门铰 (对)	231	210	189	
966	更换前大灯 (个)	132	120	108	
967	单门修复	385	350	315	
968	前杠修复	330	300	270	
969	前叶子板修复	330	300	270	
970	引擎盖修复	440	400	360	
971	后箱盖修复	440	400	360	
972	修玻璃升降器手 动	165	150	135	
973	修玻璃升降器电 动	165	150	135	
974	换单门锁芯	165	150	135	
975	换尾箱盖锁	165	150	135	
976	换引擎盖锁	110	100	90	
977	换车身彩条	198	180	162	
978	更换尾门撑杆	88	80	72	
979	检修排气管、消声 器	165	150	135	
980	电池架烧焊固定	176	160	144	
981	检修中门轴承	165	150	135	
982	检修车头盖锁	88	80	72	
983	固定保险杠角胶 (吉普车)	132	120	108	
984	轮胎上盖板修复	220	200	180	
985	后尾板修复	440	400	360	
986	车身大修	3,300	3,000	2,700	
987	更换车身电镀饰 板	165	150	135	
988	前照面修复	385	350	315	
989	前玻璃框锈蚀修 复	550	500	450	
990	后玻璃框锈蚀修 复	550	500	450	
991	车顶沙板修复	660	600	540	
992	修复后保险杠	275	250	225	
993	更换安全带 (条) (不含电脑解码)	165	150	135	
994	调校车门 (个)	88	80	72	

	995	调校尾门	110	100	90	
	996	更换后盖拉线	165	150	135	
	997	拆装全车附件	1,650	1,500	1,350	
	998	修复备胎架	132	120	108	
	999	调校门锁位（门）	55	50	45	
	1000	换叶子板饰条（条）	33	30	27	
	1001	更换外把手	88	80	72	
	1002	更换四档泥板	66	60	54	
	1003	加装 360 度全景	900	900	500	
	1004	更换 DVD 机工时（小车）	250	250	250	
	1005	更换防盗器	250	250	250	
	1006	拆装补轮胎一条	50	50	50	
	1007	拆装警灯	200	200	200	
	1008	更换箭头灯	200	200	150	
	1009	更换警灯开关	50	50	50	
	1010	更换倒车可视	250	250	150	
	1011	安装两侧射灯	250	250	250	
	1012	车厢顶贴防水贴	1500	1500	1500	
维修项目 X						
钣金	1013	发动机盖凹位修复及校正	472	429	386	
	1014	左前叶子板凹位修复及校正	331	301	271	
	1015	右前叶子板凹位修复及校正	331	301	271	
	1016	车顶凹位修复及校正	544	494	445	
	1017	左前门凹位修复及校正	331	301	271	
	1018	右前门凹位修复及校正	331	301	271	
	1019	左下裙条凹位修复及校正	331	301	270	
	1020	右下裙条凹位修复及校正	331	301	270	
	1021	左前立柱凹位修	411	374	337	

		复及校正				
	1022	右前立柱凹位修复及校正	411	374	337	
	1023	左中柱凹位修复及校正	395	359	323	
	1024	右中柱凹位修复及校正	395	359	323	
	1025	更换左前大梁	1, 520	1, 382	1, 244	
	1026	更换右前大梁	1, 520	1, 382	1, 244	
	1027	左后门凹位修复及校正	412	374	337	
	1028	右后门凹位修复及校正	412	374	337	
	1029	左后叶子板凹位修复及校正	412	374	337	
	1030	右后叶子板凹位修复及校正	412	374	337	
	1031	行李箱盖凹位修复及校正	438	398	358	
	1032	前保险杠凹位修复及校正	331	301	270	
	1033	后保险杠凹位修复及校正	331	301	270	
	1034	修复前大梁（后）	1, 366	1, 241	1, 117	
	1035	修复前、后大梁	1, 713	1, 557	1, 402	
	1036	中门沙板修复（中等程度）	360	328	295	
	1037	拆装清洁全车室内饰件	943	857	772	
维修项目 XI						
烤漆及美容	1101	全车烤漆内外	7, 156	6, 506	5, 855	
	1102	发动机盖烤漆（新件）	708	644	579	
		发动机盖烤漆（旧件）	780	710	639	
		发动机盖烤漆（残破）	1, 080	982	884	
	1103	前保险杠烤漆（新件）	489	445	400	
		前保险杠烤漆（旧件）	555	504	454	
		前保险杠烤漆（残破）	528	480	432	

	1104	前保险杠补漆（局部）	268	244	219	
	1105	后保险杠烤漆（新件）	426	387	348	
		后保险杠烤漆（旧件）	455	414	372	
		后保险杠烤漆（残破）	528	480	432	
	1106	后保险杠补漆（局部）	268	244	219	
	1107	前叶子板烤漆（新件）	567	516	464	
		前叶子板烤漆（旧件）	645	586	527	
		前叶子板烤漆（残破）	788	716	645	
	1108	后叶子板烤漆（新件）	529	481	433	
		后叶子板烤漆（旧件）	645	586	527	
		后叶子板烤漆（残破）	672	611	550	
	1109	前车门烤漆（新件）	505	459	413	
		前车门烤漆（旧件）	582	530	477	
		前车门烤漆（残破）	682	620	558	
	1110	后车门烤漆（新件）	505	459	413	
		后车门烤漆（旧件）	582	530	477	
		后车门烤漆（残破）	682	620	558	
	1111	前立柱烤漆（旧件）	380	346	311	
		前立柱烤漆（残破）	408	371	334	
	1112	中立柱烤漆（旧件）	408	371	334	
		中立柱烤漆（残破）	512	466	419	
	1113	后立柱烤漆（旧件）	408	371	334	
		后立柱烤漆（残破）	512	466	419	

	1114	车门上幅烤漆(旧件)	435	396	356	
		车门上幅烤漆(残破)	463	421	379	
	1115	车门下幅烤漆(旧件)	435	396	356	
		车门下幅烤漆(残破)	645	586	527	
	1116	车门防撞条烤漆	147	134	120	
	1117	车身下裙条烤漆(新件)	562	511	460	
		车身下裙条烤漆(旧件)	678	616	555	
		车身下裙条烤漆(残破)	706	641	577	
	1118	行李箱烤漆(新件)	374	340	306	
		行李箱烤漆(旧件)	374	340	306	
		行李箱烤漆(残破)	428	389	350	
	1119	车顶烤漆(新件)	1,355	1,232	1,109	
		车顶烤漆(旧件)	1,355	1,232	1,109	
		车顶烤漆(残破)	1,520	1,382	1,244	
	1120	倒车镜烤漆(新件)	129	117	105	
		倒车镜烤漆(旧件)	154	140	126	
	1121	全车座位清洗、上蜡	401	365	329	
	1122	发动机外部清洗、上蜡	289	263	237	
	1123	全车抛光、上蜡	482	438	394	
	1124	全车打磨、抛光、上蜡	543	493	444	
	1125	上增艳蜡	316	287	258	
	1126	全车除污渍	613	557	501	
	1127	打磨、抛光加一层	527	479	431	
	1128	后箱盖烤漆	870	791	712	
	1129	引擎盖烤漆	1,025	932	839	
	1130	内部美容蒸气	622	565	509	
	1131	水蜡洗车	62.04	56.4	50.76	

	1132	上普通光蜡	232	211	190	
	1133	更换全车座套	120	100	100	
	1134	外车身、全车填面 喷漆、烤漆	4, 418	4, 017	3, 615	
	1135	车底喷防锈漆	655	595	536	
	1136	全车室内消毒	355	323	291	
	1137	全车装表茶纸（5 座车）	668	607	546	
	1138	室内椅套清洗	368	335	302	
	1139	真皮座椅去渍、上 光	449	408	367	
	1140	发动机外表清洗	368	335	302	
	1141	后尾幅喷漆	560	509	458	
	1142	大梁修复后补漆	477	434	391	